



- ATENÇÃO!
1. Com uma tesoura, recorte os gabaritos nas linhas tracejadas indicadas;
  2. Para porta de folha simples, utilizar as faces do batente como referência;
  3. Para porta de folha dupla, utilizar as arestas centrais das folhas como referência;
  4. Fixe os gabaritos com fita adesiva e marque os furos com uma ferramenta pontiaguda;
  5. Antes de executar os furos de Ø32mm, verifique a necessidade conforme o espelho;
  6. Dúvidas sobre o posicionamento dos gabaritos, consulte o manual de instalação.