

TERMO DE GARANTIA

5

A Yale La fonte Sistemas de Segurança Ltda, assegura ao comprador deste produto a garantia contra qualquer defeito de fabricação por um período de 1 (um) ano, contando a partir da data de emissão da nota fiscal de venda.

A Yale La Fonte Sistemas de Segurança Ltda., reserva-se direito de alterar qualquer modelo de seus produtos ou importações sem aviso prévio. Caso haja dúvidas quanto aos recursos de segurança aplicáveis em sua residência ou empresa, consulte uma autorizada da La Fonte.

Extinção da Garantia:

Esta garantia será considerada sem efeito quando;

- Do decurso normal do prazo de sua validade;
- Forem verificados sinais de violação das características originais do produto ou montagem fora do padrão recomendado pelo fabricante;
- Em decorrência do mau uso do produto, ligação fora das especificações técnicas, acidentes mecânicos, fogo e danos causados por agentes da natureza.

Nota: Nossos produtos encontram-se em constante desenvolvimento. No entanto as ilustrações, dados, descrições e informações técnicas constantes neste manual, estão de acordo com a aprovação técnica quando de sua impressão. A Yale La Fonte Sistemas de Segurança Ltda., reserva-se direito de alterar qualquer modelo de seus produtos ou importações sem aviso prévio. Caso haja dúvidas quanto aos recursos de segurança aplicáveis em sua residência ou empresa, consulte uma autorizada da La Fonte.

Em caso de dúvidas sobre o produto favor nos consultar.

Produzido na China sob licença e especificação da Yale La Fonte
Importado e distribuído por Yale La Fonte Sistemas de Segurança Ltda.

Rua Augusto Ferreira de Moraes, 618 CEP 04763-001 - São Paulo - SP - Brasil

CNPJ: 01.211.626/0001-00 | Inscr. Est.: 114.653.439.119

Tel.: (11) 5693-4700 | Fax: (11) 5693-4848 ou (11) 5693-4849

SAC: 0800 77 22 000 | falecom@yalelafonte.com.br | www.yalelafonte.com.br



ASSA ABLOY

Manual de Instalação e Termo de Garantia

INTRODUÇÃO E CARACTERÍSTICAS

1

Alta resistência e durabilidade

As fechaduras elétricas La Fonte foram desenvolvidas para garantir alta segurança e tranquilidade para os seus usuários, além de uma excepcional durabilidade e confiabilidade. Elas estão disponíveis nos acabamentos pintura epóxi ou aço inox.

Segurança

As fechaduras elétricas La Fonte estão disponíveis com chave de alta segurança na versão Inox ou chave padrão Yale na versão pintada. Seu cilindro reforçado e robusto e sua estrutura de Aço proporcionam um novo nível de segurança.

Botão de acionamento interno

A versão com botão permitem um rápido acionamento de abertura, sem necessidade de acionamento remoto. Além disso, a fechadura elétrica La Fonte com botão possui um sistema de segurança que permite o travamento do botão através da chave, impedindo que ele seja acionado indevidamente.

Memória de acionamento e abertura

A fechadura elétrica La Fonte possui uma memória de acionamento que faz com que a fechadura seja destravada e a porta seja imediatamente aberta com apenas um toque no botão acionador (vendido separadamente), permanecendo aberta até que a porta ou portão seja fechado.

Trinco reversível

O sistema de trinco reversível permite que as fechaduras sejam utilizadas tanto em portas que abrem para dentro como portas que abrem para fora.

Sistema para monitoramento ou intertravamento


Uma exclusiva micro chave interna permite monitoramento ou intertravamento durante a operação.

Solução para todas as configurações de portas e portões

As fechaduras elétricas La Fonte podem ser instaladas nas mais diversas configurações de portas e portões e em todos os sentidos de abertura.

CONTEÚDO

- 01 Fechadura elétrica La Fonte;
- 01 Kit contra chapa (contra chapa e acabamento) para fixação em batente de madeira ou aço;
- 01 Chapa de acabamento do cilindro;
- 02 Chaves;
- 01 Manual do usuário;
- 01 Gabarito de instalação;
- Parafusos para montagem.





2

DESCRIÇÃO

Versão sem botão



Versão com botão



3

INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO

A fechadura deve ser fixada da forma firme e correta conforme o gabarito de instalação.

1. Antes de iniciar a instalação verifique o lado correto do gabarito que deve estar voltado para a fechadura e o lado que deve estar voltado para a porta.
2. Certifique-se de que a porta e o batente estejam bem alinhados, garantindo assim que a fechadura não seja instalada de forma forçada.
3. As dobradiças da porta ou portão devem mantê-los sempre alinhado verticalmente.
4. Para fixar a contra chapa dobre o gabarito na linha tracejada e, com a porta aberta, encoste no batente da porta. A seguir faça dois furos, um em cada círculo assinalado no gabarito.
5. Com a porta fechada abra o gabarito de furação, alinhe o gabarito sobre a posição dos dois furos feitos no batente. Verifique se o gabarito está em nível horizontal e marque os quatro furos para a fixação da fechadura e o furo do cilindro externo. Faça os furos de fixação da fechadura e do cilindro (veja na figura ao lado).
6. Remova a tampa da fechadura para fixá-la na porta ou portão.
7. Faça as ligações elétricas.

IMPORTANTE: NUNCA LIGUE A FECHADURA ELÉTRICA LA FONTE DIRETAMENTE NA REDE ELÉTRICA (110V / 220V). Utilize uma fonte de alimentação 12Vac com no mínimo 400mA

A largura total da folha da porta ou portão não deve ser superior a 900mm.


A fechadura não deve ser instalada no lado de fora de portas e portões.

Em uma correta instalação a fechadura elétrica La Fonte deve estar totalmente alinhada com a contra chapa e o portão. A face lateral da fechadura elétrica La Fonte deve estar a uma distância máxima de 5mm e mínima de 1mm da face lateral da contra chapa (veja na figura ao lado).

Para abrir a fechadura acione o botão de acionamento (não incluso) através de um simples toque/pulso.

Não mantenha o botão de acionamento pressionado, isso poderá danificar a fechadura.

4



Comprimento máximo do cabo elétrico x bitola

DISTÂNCIA	BITOLA DO CABO
0 a 50m	1,0mm
50 a 100m	1,5mm
100 a 150m	2,5mm

